



E830 教室設備操作說明

響應節能，用完請記得關機!!

一、開機程序

1. 開啓**日光燈**。
2. 開啓**冷氣機**，開關在白板二側各一個（附圖一）
3. 開啓**主控台**左右二邊之**櫃門**
4. 開啓**主電源**（附圖二）

二、其他設備使用

1. 液晶投影機(請使用遙控器)：





A. 開啓投影機：ON  按一下，約等20秒即可。

B. 關閉投影機：OFF  按二下，即可關閉投影機。

C. 訊號的選擇：主控台中間的**綠色鍵** （附圖二），每用力按一次

分別在**電腦(筆電)**、**錄影機及S-VIDEO**之間切換，每按四次會回到相同的訊號源。

2. 筆記型電腦：

- A. 影像訊號線連接於控制台桌面右上方的連接頭處（附圖三）
- B. 切換選擇開關於B（附圖三）（A是桌上型電腦）
- C. 切換液晶投影機的**輸入訊號**（如「1-C」的說明）
- D. 網路的設定：請使用無線網路，控制台/網路/TCP/IP-自動取得IP

3. 投影幕：升降開關在控制台桌面右上方

三、錄影

1. 開啓錄放影機
2. 放入錄影帶
3. 設定**錄影帶速**（EP 或 Sp）
4. 按**輸入選擇鍵**至L1
5. 按**錄影鍵**開始錄影



四、電視頻道

1. 開啓錄放影機
2. 調整錄影機**頻道**（-/+）
CH 7、CH 9、CH 11
3. 切換訊號的選擇到 S-VDEIO




附圖一：冷氣機開關ON狀態


冷氣機開關OFF狀態



附圖二：主電源、訊號切換開關，投影機請用遙控器。



附圖三、控制台桌面



五、**關機程序**

1. 關閉**液晶投影機**
2. 關閉**電腦**
3. 關閉**控制台主電源**
4. **鎖上**控制台二個櫃門
5. 關閉**冷氣機**
6. 檢查E831之**鐵門及木門**是否已鎖上
7. 關閉**日光燈**
8. **關門**，全段上鎖

其他注意事項：

1. 場地使用完畢，請將**場地清潔乾淨、桌椅歸定位**。謝謝！
2. **延長線、訊號線、白板筆**在電腦下方抽屜，用完請歸位！
3. **白板筆、電池**若用完，請至E787-1拿取。
4. 如若提前下課或演講結束時，請**將門反鎖**，通知 E787-1
5. 操作如有問題，或需要協助，請撥**分機：2777 (E787-1)**

